

# シリカスケールを効果的に洗浄

シリカスケール用酸洗浄剤

## ウォシュケル® RK-550

クーリングタワーを有する循環冷却水回路は、冷却水の濃縮によりスケール成分（カルシウム、マグネシウム、シリカ等）が増加してスケール障害が起こります。スケール障害は、熱交換率の低下、流量の低下、チューブパンク等冷凍機の運転および冷凍機自体に多大な影響を与えます。弊社のウォシュケル RK-550 は、冷却水回路内のシリカスケールを効果的に洗浄します。

### 用途

- ・循環冷却水回路のシリカスケール洗浄

### 特長

- ・通常の酸では除去できないシリカスケールを短時間で除去

### 標準使用方法

※ウォシュケル RK-200H で回路内の炭酸カルシウムスケールを除去してからご使用ください。

- ①洗浄液を調整します。
    - ・保有水量の10%となる様に投入します。
  - ②循環洗浄を行います。
    - ・標準洗浄時間 2~5 時間
  - ③洗浄後は弊社中和防錆剤ウォシュケル RS-100H または中和剤 RS-110 で中和してください。
  - ④排水後、回路内の洗浄液が完全になくなるまで十分に水洗いしてください。
  - ⑤洗浄後の廃液は回収し、産廃として処理してください。
- ※使用濃度・洗浄時間等は回路状況により異なります。お近くの営業所にお問い合わせください。

### 取り扱い上の注意事項

- ・酸性物質の為刺激性があり炎症をおこす事がありますので、保護手袋・保護メガネを着用し皮膚に付着しないように目や口に入らないように注意して取り扱ってください。
- ・万一誤って飲み込んだ場合には直ちに水又は牛乳を飲ませてください。目に入った場合及び皮膚に付着した場合には直ちに多量の水で洗い流してください。応急処置後酸性薬剤によるものと告げて医師の診察を受けてください。
- ・衣服に付着した場合には直ちに水で洗い流してください。



### 医薬用外劇物

性状：粉体

荷姿：5kg×2袋、段ボール

**Koei Chemical**

製造元 晃栄化学工業株式会社

本社 千460-0003  
東京営業所 千101-0032  
名古屋営業所 千460-0003  
大阪営業所 千532-0003  
福岡営業所 千812-0894

名古屋市中区錦 1-7-34 ステージ錦 I  
東京都千代田区岩本町 2-17-6 トルテックビル  
名古屋市中区錦 1-7-34 ステージ錦 I  
大阪市淀川区宮原 5-1-3 NLC 新大阪アースビル  
福岡市博多区諸岡 3-7-1

TEL (052) 211-4451 (代) FAX (052) 211-4579  
TEL (03) 3863-6131 (代) FAX (03) 3863-6134  
TEL (052) 211-4451 (代) FAX (052) 211-4579  
TEL (06) 6397-0691 (代) FAX (06) 6397-0693  
TEL (092) 574-6010 (代) FAX (092) 572-0184

ホームページは  
こちらから

