

レジオネラ属菌、スライム、藻類等を一扫し清潔環境

汎用中性洗剤

ウォシュケル エースリキッド

建築物に備えられた空調設備等のクーリングタワーの衛生的管理が十分でないと、そこがレジオネラ属菌等の細菌や微生物、藻類等の温床となり増殖の場となって、様々な障害をもたらします。ウォシュケルエースリキッドは、回路内に発生したスライム、藻類等を効果的に除去し、また、レジオネラ属菌等を殺菌消毒して、衛生管理の手助けをします。

用途

レジオネラ属菌等の殺菌、スライム、藻類、軟質スケールの分解、洗浄。加湿エレメントに付着するカビ等の洗浄。

特長

- ・酸化・発泡力により、スライム、藻類、軟質スケール等を効果的に分解・剥離します。
- ・分解・剥離だけでなく、系内を殺菌消毒します。
- ・液体なので、溶解の手間がかかりません。

標準使用方法

- ①全保有水量に対してウォシュケルエースリキッド濃度が10%となるように投入します。
- ②1~2時間循環洗浄します。
- ③循環洗浄終了後、ウォシュケル DCP を添加し洗浄成分を分解処理してください。
- ④回路内を1~2回水洗いします。

* 薬剤及び薬剤使用廃液は酸化作用がありますので、ウォシュケル DCP を用いて分解等の適切な処理を施してから処分して下さい。十分な処理が施せない場合や処分上問題がある場合は、廃棄物処理業者に委託して下さい。

※使用濃度・洗浄時間等は回路状況により異なります。

お近くの営業所にお問い合わせください。

取り扱い上の注意事項

- ・酸性物質の為に刺激性があり炎症をおこす事がありますので、保護手袋・保護メガネを着用し皮膚に付着しないように又目や口に入らないように注意して取り扱って下さい。
- ・万一誤って飲み込んだ場合には直ちに水又は牛乳を飲ませて下さい。目に入った場合及び皮膚に付着した場合には直ちに多量の水で洗い流して下さい。応急処置後過酸化系薬剤によるものと告げて医師の診察を受けて下さい。
- ・衣服に付着した場合には直ちに水で洗い流して下さい。
- ・医薬用外劇物につき、鍵のかかる冷暗所に保管して下さい。



医薬用外劇物

性状：無色透明液体

荷姿：20kg 入、ポリ缶

Koei Chemical

製造元 晃栄化学工業株式会社

本社 〒460-0003
東京営業所 〒101-0032
名古屋営業所 〒460-0003
大阪営業所 〒532-0003
福岡営業所 〒812-0894

名古屋市中区錦 1-7-34 ステージ錦 I
東京都千代田区岩本町 2-17-6 トルテックビル
名古屋市中区錦 1-7-34 ステージ錦 I
大阪市淀川区宮原 5-1-3 NLG 新大阪アースビル
福岡市博多区諸岡 3-7-1

TEL (052) 211-4451 (代) FAX (052) 211-4579
TEL (03) 3863-6131 (代) FAX (03) 3863-6134
TEL (052) 211-4451 (代) FAX (052) 211-4579
TEL (06) 6397-0691 (代) FAX (06) 6397-0693
TEL (092) 574-6010 (代) FAX (092) 572-0184

ホームページは
こちらから

