

# レジオネラ属菌等を一扫し清潔浴槽

浴槽用循環回路洗浄剤

## ウォシュケルバス

循環式浴槽設備は、浴槽配管や循環濾過装置等に湯あかや生物膜等が付着します。この付着物は、細菌や微生物の温床となり、レジオネラ属菌等の増殖の場となります。ウォシュケルバスは、循環式浴槽設備に付着した湯あかや生物膜等を効果的に除去し、また、レジオネラ属菌等を殺菌消毒して、浴槽の衛生管理に欠かせない洗浄剤です。

### 用途

浴槽配管や循環濾過装置等に付着した湯あかや生物膜等の除去、及びレジオネラ属菌等の殺菌消毒。

### 特長

- ・酸化・発泡力により、湯あか、生物膜等を効果的に分解・剥離します。
- ・分解・剥離だけでなく、系内を殺菌消毒します。
- ・液体なので、溶解の手間がかかりません。

### 標準使用方法

- ①浴槽の湯を少し減らします。
  - ②ウォシュケルバスを10%濃度になる様に投入します。
  - ③投入後、30分程度循環させます。
  - ④その後、30分～1時間程度さらに浸漬させます。
  - ⑤その後、排水し、2～3回水洗いします。
- \*循環回路全系統をくまなく循環できるようにして下さい。  
循環が不十分な場合、レジオネラ属菌等が殺菌しきれず、後に増殖することがあります。

※使用濃度・洗浄時間等は回路状況により異なります。  
お近くの営業所にお問い合わせください。

### 取り扱い上の注意事項

- ・酸性物質の為刺激性があり炎症をおこす事がありますので、保護手袋・保護メガネを着用し皮膚に付着しないように又目や口に入らないように注意して取り扱って下さい。
- ・万一誤って飲み込んだ場合には直ちに水又は牛乳を飲ませて下さい。目に入った場合及び皮膚に付着した場合には直ちに多量の水で洗い流して下さい。
- ・応急処置後過酸化系薬剤によるものと告げて医師の診察を受けて下さい。
- ・衣服に付着した場合には直ちに水で洗い流して下さい。
- ・医薬用外劇物につき、鍵のかかる冷暗所に保管して下さい。



医薬用外劇物

性状：無色透明液体

荷姿：20kg入、ポリ缶

Koei Chemical

製造元 晃栄化学工業株式会社

本社	〒460-0003	名古屋市中区錦 1-7-34 ステージ錦 I	TEL (052) 211-4451 (代)	FAX (052) 211-4579
東京営業所	〒101-0032	東京都千代田区岩本町 2-17-6 トルテックビル	TEL (03) 3863-6131 (代)	FAX (03) 3863-6134
名古屋営業所	〒460-0003	名古屋市中区錦 1-7-34 ステージ錦 I	TEL (052) 211-4451 (代)	FAX (052) 211-4579
大阪営業所	〒532-0003	大阪市淀川区宮原 5-1-3 NLC 新大阪アースビル	TEL (06) 6397-0691 (代)	FAX (06) 6397-0693
福岡営業所	〒812-0894	福岡市博多区諸岡 3-7-1	TEL (092) 574-6010 (代)	FAX (092) 572-0184

ホームページは  
こちらから

